

POM-H



HOMOPOLYMÈRE D' ACÉTAL

Description du matériel

Le POM-H est un thermoplastique hautement cristallin qui présente une résistance au fluage, une résistance à la traction, une rigidité, une dureté et une résistance à l'abrasion supérieures à celles du POM-C. Cependant, le POM-H est moins résistant à l'hydrolyse et présente une moindre résistance chimique. POM-H ne doit pas être utilisé dans des environnements avec de la vapeur chaude ou de l'eau bouillante.

Conformités

RoHS, REACH

Propriétés physiques	Méthode d'essai	Valeur	Unité
Densité	DIN EN ISO 1183-1	1.43	g/cm ³
Absorption de l'eau	DIN EN ISO 62	0.21	%
Frottement glissant			
Résistance à l'usure			

Propriétés mécaniques	Méthode d'essai	Valeur	Unité
Limite élastique	DIN EN ISO 527	78	MPa
Allongement à la rupture	DIN EN ISO 527	25	%
Module d'élasticité	DIN EN ISO 527	3700	MPa
Résistance à l'impact avec entaille	DIN EN ISO 527	10	kJ/m ²
Dureté à la bille	DIN EN ISO 2039-1	160	MPa

Propriétés thermiques	Méthode d'essai	Valeur	Unité
Conductivité thermique	DIN 52612-2	0.31	W/(m*K)
Capacité thermique spécifique	DIN 52612-1	1.5	kJ/(kg*K)
Coefficient de dilatation thermique	DIN 53752	95	10 ⁻⁶ *K ⁻¹
température de service court terme		150	°C
Température de service long terme		-50 bis 90	°C
Température de fléchissement sous charge	DIN EN ISO 75 / A	110	°C
Comportement au feu	UL 94, 3 mm	HB	

Propriétés électriques	Méthode d'essai	Valeur	Unité
Résistance spécifique	IEC 60093	10 ¹⁵	Ω * cm
Résistance de la superficie	IEC 60093	10 ¹⁵	Ω * cm
Rigidité diélectrique	IEC 60243	20	kV/mm
Résistance au cheminement (CTI)	IEC 60112	600	CTI

Ces données techniques ont été déterminées en tant que valeurs moyennes par nos fournisseurs à partir de nombreuses mesures individuelles. Dans toutes les mesures, les éprouvettes ont été testées à l'état sec. Nous transmettons les données sous réserve. Le tableau ne prétend pas être complet ou correct. La technologie des matériaux est soumise à un développement constant. Aucun droit ou garantie ne peut en découler. Des tests propres sont nécessaires car les conditions environnementales et de fonctionnement (humidité, température, forces mécaniques, rayonnement et produits chimiques, etc.) fixent des limites dans l'application.